

Korrektur der Treffpunktlage bei Zielfernrohre

Höhenverstellung	Turm oben
Seitenverstellung	Turm rechts seitlich
1 Raste (Zacken)	1cm auf 100m

Schusslage tief	Nach rechts drehen (Uhrzeigersinn)
Schusslage hoch	Nach links drehen (Gegenuhrzeigersinn)
Schusslage links	Nach rechts drehen (Uhrzeigersinn)
Schusslage rechts	Nach links drehen (Gegenuhrzeigersinn)

Nach diesem Prinzip funktionieren alle:

Zeiss Modelle Europa, Schmidt&Bender, Swarovski vor 1985, Leica, Steiner, Doctor Optik, Doctor Sight, Kahles vor 1985